M-AUDIO

Studiophile™ AV40



Français
Guide de l'utilisateur

Français	13
Introduction	13
Contenu de l'emballage	13
Fonctionnalités des Studiophile AV 40	14
Installation	15
Placement des Studiophile AV 40	17
Votre garantie Studiophile AV 40	17
Annexe	18

Introduction

1

erci d'avoir choisit les enceintes audio multimédia de bureau Studiophile AV 40. Les enceintes M-Audio sont utilisées par ingénieurs du son et producteurs du monde entier. Avec les enceintes Studiophile AV 40, vous pouvez maintenant bénéficier du même niveau professionnel de qualité audio sur votre bureau.

Les Studiophile AV 40 ont été conçues et testées par des ingénieurs du son chevronnés afin de répondre à vos besoins de monitoring audio de bureau. Des caissons personnalisés, une conception de haut-parleur optimisée et une technologie de crossover avancée fournissent le meilleur son qui puisse être obtenu avec des enceintes de ces dimensions. Complets, incluant un blindage magnétique pour une utilisation de bureau, les Studiophile AV 40 fournissent des expériences audio supérieures à partir de votre musique et de vos applications multimédia. L'enceinte Studiophile AV 40 a un amplificateur intégré, qui accepte directement un signal niveau ligne provenant de sources variées.

Contenu de l'emballage

2

L'emballage de vos Studiophile AV 40 contient :

Deux haut-parleurs Studiophile AV 40 (Gauche et Droit)

Gauche : amplificateur intégré et alimentation ; commande de volume, prise casque et entrée stéréo auxiliaire sur la façade; entrée stéréo RCA principale, entrée Jack 6,35mm TRS et sortie du signal vers le canal droit sur l'arrière

Droite : connexion audio du haut-parleur gauche sur l'arrière

- Un câble audio mini-jack vers RCA stéréo pour utiliser avec diverses sources
- Câble d'alimentation standard (adapté) à 2 conducteurs
- Câble audio stéréo mini-jack vers mini-jack (noir) pour utiliser avec l'entrée "Aux"
- Câble audio transparent pour envoyer l'audio du canal droit sur le haut-parleur droit
- Pads acoustiques/antidérapants pour les enceintes et les supports
- Manuel de l'utilisateur

Fonctionnalités des Studiophile AV 40





1. Le woofer

Le woofer a un diamètre de 4" (10 cm) et est magnétiquement blindé pour protéger votre écran d'ordinateur de toute interférence. Il inclut une bobine mobile à haute température et un cône en papier traité polypropylène de 4". Le woofer fournit une réponse équilibrée en basses et moyennes fréquences.

2. Le tweeter

Grâce à son dôme spécialement conçu de 1" "(2,5 cm) en soie traitée avec blindage magnétique, le tweeter offre une réponse extrêmement naturelle. Il réduit la résonance en adaptant une technologique d'amortissement interne unique.

3. Port "bass reflex"

Le trou sur l'arrière correspond au port bass reflex. Il est conçu pour décharger les signaux très basses fréquences et améliorer la réponse des basses d'ensemble.

4. Commande de Bass-Boost

La commande de Bass-Boost sur l'arrière des Studiophile AV 40 vous donne un gain basse fréquence supplémentaire et donne une grande polyvalence aux enceintes pour différents espaces et préférences d'écoute. 5. Le caisson

5. Enclosure

Combiné avec les autres composants, le caisson des Studiophile AV 40 joue un rôle important. Il est constitué d'une fibre de moyenne densité (MDF) spéciale et d'un renforcement intérieur exceptionnel, conçu pour absorber les vibrations et les impacts dans des conditions extrêmes. De plus, notre caisson d'enceinte innovant inclut un matériau acoustique soigneusement placé, de façon à ce que les Studiophile AV 40 donnent l'impression d'être plus grands - offrant une réponse de basses plus naturelle et douce.

6. Entrée auxiliaire stéréo et sortie casque

Pour une plus grande souplesse, nous avons inclus une entrée "Aux" stéréo qui vous permet de brancher une deuxième source audio (tel qu'un lecteur de musique portable) en plus de l'entrée RCA principale à l'arrière. La commande volume fonctionne simultanément sur les deux sources. De plus, une sortie casque stéréo est disponible près de la prise "Aux", qui coupe les enceintes et alimente un casque.

7. Diviseur de fréquences et amplificateurs de puissance

L'égalisation active, les diviseurs de fréquences et les amplificateurs de puissance des Studiophile AV 40 ont été spécialement mis au point pour le woofer et le tweeter employés. Le diviseur distribue les fréquences basses, moyennes et hautes aux différents composants afin de réduire la distorsion et les pertes de son, ce qui permet d'obtenir un son équilibré.

Installation

4

our que les performances des Studiophile AV 40 soient optimales, veuillez lire attentivement ce qui suit avant de procéder à leur installation.

Précautions à prendre

Connexions: Brancher les entrées RCA de vos Studiophile AV 40 aux sorties correspondantes d'une carte son, d'un lecteur portable de musique ou d'un autre dispositif audio. Nous vous recommandons d'utiliser les câbles fournis (ou des câbles de qualité supérieure ou égale) pour tous vos branchements. Assurez-vous que les enceintes Studiophile AV 40 sont éteintes avant de réaliser les branchements.

Si vous devez brancher les haut-parleurs Studiophile AV 40 à un dispositif avec des entrées jack 6,35 mm, comme l'interface USB MobilePre de M-Audio, vous pouvez acheter un câble d'adaptation qui aura une connexion jack 6,35 mm d'un côté et une connexion RCA de l'autre.

Fonctionnement correct de l'alimentation : Les Studiophile AV 40 intégrant leur propre amplificateur, ils doivent être connectés à une prise de courant à l'aide des câbles d'alimentation CA fournis. Avant la mise sous tension, veuillez vous assurer que le bouton "on/off/volume" des Studiophile AV 40 est bien complètement tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ATTENTION! - L'utilisation d'une tension inappropriée peut entraîner une situation de danger et/ou de dommage aux composants des haut-parleurs non couverts par leur garantie.

Pads acoustiques/ antidérapants

Afin de réduire les vibrations et de renforcer la stabilité, nous vous recommandons d'utiliser les pads acoustiques/antidérapants fournis sur le fond des enceintes et sur les supports (si vous utilisez ces supports).

Connexions du câble de haut-parleur n

Utilisez le câble transparent inclus dans l'emballage des Studiophile AV 40 pour brancher les haut-parleurs entre eux via les prises clip à ressort noir et rouge à l'arrière de chaque enceinte.

Connexion à une carte son ou à un autre dispositif de sortie audio ②

Avant de brancher les enceintes Studiophile AV 40, assurez-vous que l'alimentation provenant du dispositif de sortie a été éteinte et que le système Studiophile AV 40 l'est également.

Branchez le câble RCA aux connecteurs de sortie correspondants de votre carte son, lecteur de musique portable, etc. Vous pouvez aussi utiliser le câble stéréo mini-jack noir pour brancher un dispositif supplémentaire à l'entrée "Aux" sur la façade des Studiophile AV 40.

Réglage du commutateur d'égalisation "Bass Boost" ®

Le commutateur à deux positions fournit une subtile augmentation de la réponse des basses. Le mode On augmente sensiblement le gain basse fréquence via le woofer et le port bassreflex. Le mode Off produit une réponse naturelle, plus équilibrée à la plupart des conditions d'écoute.

A Reportez vous à l'Annexe C pour la courbe de réponse de fréquence du "Bass Boost".








Placement des Studiophile AV 40

5

e placement de vos enceintevs modifie passablement leur sonorité. Reportez vous à la description suivante pour un placement correct de vos Studiophile AV 40.

- Les deux enceintes et l'auditeur doivent être situés de façon à former un triangle équilatéral.
- Idéalement, le haut des woofers doit être à la même hauteur que les oreilles de l'auditeur.



Votre garantie Studiophile AV 40

6

Termes de la garantie

M-Audio garantit que les produits sont dépourvus de défauts de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'un usage normal et pour autant que le produit soit en possession de son acquéreur originel et que celui-ci soit enregistré. Rendez-vous sur www.m-audio.fr/warranty pour consulter les termes et limitations s'appliquant à votre produit.

Enregistrement de la garantie

Si vous le faites immédiatement, vous bénéficierez d'une couverture complète de la garantie, en même temps que vous aiderez M-Audio à développer et à fabriquer les produits de la meilleure qualité qui soit. Inscrivez-vous sur www.m-audio.fr/register pour participer à des promotions M-Audio et pour recevoir des mises à jour GRATUITES.

© 2006 Avid Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques du produit, les spécifications, la configuration système minimale et la disponibilité peuvent être modifiées sans avertissement. Avid, M-Audio et Studiophile AV 40 sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Avid Technology, Inc. Toutes les autres marques contenues dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Annexe


7

Annexe A: Caractéristiques techniques


Type:	enceinte de bureau à deux voies	
Woofer:	4" (10 cm) de diamètre, blindage magnétique, cône incurvé à bobine mobile à haute température	
Tweeter:	1" (3 cm) de diamètre, en soie naturelle avec blindage magnétique	
Réponse en fréquence :	85 Hz - 20 kHz	
Fréquence de crossover :	2,7 kHz	
RMS SPL :	101,5 dB @ 1 mètre Ω	
Rapport signal-bruit :	>90dB (typique, pondéré A)	
Connecteurs d'entrée :	Entrée ligne RCA gauche et droit et Jack 6,35 mm TRS	
Polarité :	le branchement d'un signal positif sur l'entrée "+" provoque un déplacement du woofer vers l'extérieur	
Puissance dynamique :	20 watts RMS sous 4 ohms par canal	
Impédance d'entrée :	10 k ohm asymétrique, 20 k ohm symétrique	
Sensibilité d'entrée :	une entrée de bruit rose de 100 mV produit en sortie une valeur SPL de 90 dBA à une distance d'un mètre avec le volume au maximum	
Protection :	interférence RF, limitation du courant de sortie, surchauffe, fréquences transitoires à la mise sous tension et hors tension, filtre subsonique	
Indicateur :	Anneau LED lumineux bleu autour du bouton "on/off/volume" sur la façade	
Alimentation requise :	100-120V/~50/60Hz, 220~240V/~50/60Hz; alimentation par câble de ligne 2 circuits détachable	
Caisson:	panneaux MDF plaqués vinyle	
Dimensions :	222mm (hauteur) x 185mm (largeur) x 184mm (profondeur)	
Poids:	6,34 kg	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avertissement

Annexe B - Schéma fonctionnel



Annexe C – Courbe de réponse de fréquence du Bass Boost



M-Audio USA

5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706

Technical Support

web: www.m-audio.com/tech tel (pro products): (626) 633-9055 tel (consumer products): (626) 633-9066 fax (shipping): (626) 633-9032

Sales e-mail: sales@m-audio.com tel: 1-866-657-6434 fax: (626) 633-9070 Web www.m-audio.com

M-Audio U.K.

Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford WD17 ILA, United Kingdom

Technical Support

e-mail: support@maudio.co.uk tel:(Mac support): +44 (0)1765 650072 tel: (PC support): +44 (0)1309 671301 Sales

+44 (0)1923 204010 tel· fax: +44 (0)1923 204039 Web www.maudio.co.uk

M-Audio France

Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford WD17 ILA, United Kingdom

Renseignements Commerciaux

tel: 0 810 001 105 e-mail: info@m-audio.fr

Assistance Technique

PC: 0 0820 000 731 MAC: 0 0820 391 191

Assistance Technique

e-mail : support@m-audio.fr mac@m-audio.fr

+33 (0)01 72 72 90 52 fax ·

Site Web www m-audio fr

M-Audio Germany

Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany

Technical Support

e-mail: support@m-audio.de +49 (0)7941 - 9870030 tel· +49 (0)7941 98 70070 fax: Sales e-mail: info@m-audio.de +49 (0)7941 98 7000 tel:

+49 (0)7941 98 70070

fax:

Web www.m-audio.de

M-Audio Canada

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City, Quebec G2E 5B7, Canada

Technical Support

email: techcanada@m-audio.com phone: (418) 872-0444 fax. (418) 872-0034 Sales

e-mail: infocanada@m-audio.com phone: (866) 872-0444 (418) 872-0034 fax: Web www.m-audio.ca

M-Audio Japan

アビッドテクノロジー株式会社 | エムオーディオ事業部 〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-18-10 Avid Technology K.K. 2-18-10 Marunouchi, Naka-Ku, Nagoya, Japan 460-0002

カスタマーサポート(Technical Support)

win-support@m-audio.jp e-mail(Macintosh 環境専用): mac-support@m-audio.jp tel: 052-218-0859

セールスに関するお問い合わせ(Sales)

e-mail: info@m-audio.jp 052-218-3375 tel: fax: 052-218-0875 Web www.m-audio.jp

(10:00~12:00/13:00~17:00)